La communication réseau


Démonstration 1 du module 4

L'objectif de cette démonstration est d'appréhender la communication dans un réseau routé


Déroulement

Vérification de la communication avec Packet Tracer

- ✓ Pour vérifier simplement la communication
 - Avec un clic gauche, sélectionner la première enveloppe Add Simple PDU (P)




 Avec un clic gauche, sélectionner le matériel de départ, une enveloppe apparaît dessus.






 Avec un clic gauche, sélectionner le matériel de destination, une enveloppe colorée apparaît.



- Le test a été effectué. Le résultat apparaît en bas de l'écran Packet Tracer.
- Le résultat peut être Réussite ou Echec .





Le mode simulation de Packet Tracer

- ✓ En bas à droite, vous pouvez choisir le mode de fonctionnement de Packet Tracer
 - Temps réel Realtime Simulation Simulation




• En mode **Simulation**, une fenêtre supplémentaire apparaît.



En cliquant sur le PDU, vous obtenez le détail du PDU











Installation du réseau routé



- ✓ Installer la couche 1 et 2 du modèle
 - Installer des ordinateurs et les connecter aux switchs.
 - Interconnecter les switchs et les routeurs.
 - Les PCs, les routeurs ont des adresses MAC donc potentiellement ils peuvent communiquer.
 - À l'issue de l'interconnexion :
 - Les routeurs ont été démarrés et les interfaces activées
- ✓ Installer la couche 3 du modèle OSI
 - Les routeurs n'ont pas d'adresses IP de paramétrer par défaut
 - Pour le routeur 1




Pour le routeur 2







- Les ordinateurs possèdent une adresse IP automatique (APIPA)
 - o Pour le PC10:



o Pour le PC110:



- ✓ La communication entre les ordinateurs avec les paramètres par défaut :
 - Entre le PC10 (169.254.118.5 /16) et le PC20 (169.254.89.139 /16) est possible via le switch
 - Même réseau logique




- Entre le PC110 (169.254.69.213 /16) et le PC120 (169.254.105.26 /16) est possible via le switch
 - Même réseau logique
- Même si les routeurs sont paramétrés, la communication entre le PC10 (169.254.118.5 /16) et le PC110 (169.254.69.213 /16) n'est pas possible car les deux machines appartiennent au même réseau logique.



Paramétrage des Adresses IPv4

Matériels	Adresse IPv4	Masque de sous- réseau
PC10	192.168.10.10	255.255.255.0
PC20	192.168.10.20	255.255.255.0
Routeur1	192.168.10.254	255.255.255.0
	10.0.0.1	255.255.255.252
Routeur2	10.0.0.2	255.255.255.252
	192.168.20.254	255.255.255.0
PC110	192.168.20.110	255.255.255.0
PC120	192.168.20.120	255.255.255.0


- La communication entre les matériels avec les nouvelles adresses IPv4:
 - La communication entre le PC10 (192.168.10.10 /24), le PC20 (192.168.10.20 /24) et l'interface du routeur1 (192.168.10.254/24) est possible
 - Même réseau logique (192.168.10.0 /24)
 - La communication entre le PC110 (192.168.20.110 /24), le PC120 (192.168.20.120 /24) et l'interface du routeur2 (192.168.20.254/24) est possible
 - Même réseau logique (192.168.20.0 /24)
 - La communication entre l'interface du routeur1 (10.0.0.1 /30) et l'interface du routeur2 (10.0.0.2 /30) est possible
 - Même réseau logique (10.0.0.0 /30)
 - La communication entre les PCs du réseau 192.168.10.10 /24 et le réseau 10.0.0.0 /30 n'est pas possible
 - La communication entre les PCs du réseau 192.168.20.10 /24 et le réseau 10.0.0.0 /30 n'est pas possible
 - La communication entre le réseau 192.168.10.0 /24 et le réseau 192.168.20.0 /24 n'est pas possible



✓ Rajout des passerelles par défaut sur les PCs

Matériels	Adresse IPv4/ Mask	Passerelle par défaut
PC10	192.168.10.10 /24	192.168.10.254
PC20	192.168.10.20 /24	192.168.10.254
PC110	192.168.20.110 /24	192.168.20.254
PC120	192.168.20.120 /24	192.168.20.254


- ✓ La communication entre les matériels avec l'ajout des passerelles par défaut :
 - La communication entre les PCs du réseau 192.168.10.10 /24 et le réseau 10.0.0.0 /30 est possible
 - La communication entre les PCs du réseau 192.168.20.10 /24 et le réseau 10.0.0.0 /30 est possible
 - La communication entre le réseau 192.168.10.0 /24 et le réseau 192.168.20.0 /24 n'est toujours pas possible




✓ Rajout des routes sur les routeurs

Routeur	Réseau/Mask	Routeur de destination
Routeur1	192.168.20.0 /24	10.0.0.2
Routeur2	192.168.10.0 /24	10.0.0.1


Configuration du routeur1



Configuration du routeur2




✓ La communication entre les différents réseaux est désormais possible





✓ Le fait d'avoir mis les routes, la trame parvient à PC110.



✓ PC110 peut répondre à PC10

